



Handleiding SKG Cash

Hierbij ontvangt u een muntentelmachine en een muntenbak, waarmee u kleingeld, briefgeld en collectebonnen kunt sorteren. De 5 geldzakken dienen om de munten te vervoeren.

Plaats de papieren munthulzen in de daarvoor bestemde buisjes. Controleer en zorg ervoor, dat alle buisjes op de juiste plaats hangen en goed vastgeklikt zitten.

De machine staat zo ingesteld dat de machine stopt als het maximum voor de betreffende muntsoort is bereikt.

De, ook bij de banken gebruikte, instellingen zijn:

- 50 stuks van €0,01
- 50 stuks van €0,02
- 50 stuks van €0,05
- 40 stuks van €0,10
- 40 stuks van €0,20
- 40 stuks van €0,50
- 25 stuks van €1,00
- 25 stuks van €2,00

Instellingen van de muntentelmachine

De machine staat in principe goed voor u ingesteld.

Als u de instellingen kwijt bent, kunt u de machine zelf opnieuw instellen op de volgende manier:

- Zet de machine aan (de aan- en uitknop zit aan de achterzijde van de machine).
- Stel de aantallen in.
U drukt op de SET-toets om een muntsoort te kiezen. Met de "+" en "-" toets kunt u dit aantal wijzigen. Met de BAT-toets kunt u hetzelfde, maar dan met een veelvoud van 10.
Om de volgende muntsoort in te stellen drukt u weer op de SET-toets.
Let er op dat u geen hogere waarden gebruikt dan de hierboven vermelde.

Machine in werking stellen

Zet de machine aan en doe het kleine geld in de invoerbak.

Als u de START/STOP-toets indrukt gaat de machine tellen en sorteren.

De REPORT-toets toont u het totaalbedrag per muntsoort.

De C-toets zet alle waarden op nul. Deze gebruikt u aan het begin van een nieuwe telling.

Reiniging

In de bijgeleverde handleiding (Users Guide) staat beschreven hoe u de machine kunt reinigen.



Let er op, dat u het klepje aan de achterzijde weer goed aandrukt als u het geopend heeft om het achterliggende vuil en munten te verwijderen.
De machine is verzegeld en mag niet open geschroefd worden.

Formulieren

Op de website van SKG (<https://www.skggouda.nl/skg-cash>) vindt u de volgende documenten:

- voorwaarden SKG Cash
- overeenkomst kerkelijke gemeente en detaillist
- doorlopende machtiging SEPA Incasso gemeente
- doorlopende machtiging SEPA Incasso SKG
- stortingsformulier
- kasstaat
- bestellen munthulzen
- retourneren muntentelmachine

Voorwaarden SKG Cash

Dit document bevat de voorwaarden om SKG Cash te kunnen gebruiken

Overeenkomst kerkelijke gemeente en detaillist

Dit is de overeenkomst die u afsluit met een detaillist. U kunt aanvullend afspraken maken over de frequentie en het tijdstip van overdracht.

Doorlopende machtiging SEPA Incasso

Voordat er geïncasseerd kan worden, moet het "SEPA machtigingsformulier" worden ingevuld en ondertekend door u en door de detaillist.

Als SKG voor u incasseert, moet u een kopie van de machtiging naar SKG opsturen.

Stortingsformulier

Dit document laat u tekenen door de detaillist. Maak een (getekende) kopie voor uw eigen administratie en voor SKG als die voor u incasseert. SKG incasseert op dinsdag.

Kasstaat

Dit Excel-blad dient als steun om de overboekingen en stortingen te verantwoorden.

Bestellen munthulzen

Dit document gebruikt u als uw voorraad munthulzen op is. Het is de bedoeling dat er qua aantal voldoende munthulzen voor een halfjaar worden besteld. De munthulzen worden zo spoedig mogelijk zonder kosten naar u opgestuurd.

Retourneren muntentelmachine

Als de machine defect raakt, kunt u deze terugsturen. U ontvangt een andere machine van ons retour. Wilt u gebruik maken van dit formulier om aan te geven wat de reden van retourneren is.